



Ein-/Aus-Schalter z.B. TV
On-/Off-Button for example TV

AV-Taste
AV-Button

Stumm-Taste
Mute-Button

**Ein-/Aus-Schalter für
zweites Gerät z.B. Receiver**
On-/Off-Button for
second device for example receiver

Lautstärke leiser / lauter
Volume down / up

Programm abwärts / aufwärts
Channel down / up

Direkte Zahlentasten
Dedicated Number Buttons

Taste zur freien Verfügung
Button with individual
programming

Taste für Videotext
Button for teletext

Wenn Sie weitere Informationen
oder Hilfestellung benötigen,
besuchen Sie bitte
unsere Internetseite

www.my-seki.de

For further information or
for troubleshooting
please visit our website at

www.my-seki.de

Schritt 1

Zur Programmierung der Fernbedienung drücken Sie zuerst den Knopf „AV“ und im Anschluss den Knopf „VOL-“ und halten Sie diese beiden Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt bis die LED zu leuchten beginnt.

Die Fernbedienung befindet sich nun im Lern-Modus.

Schritt 2

Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende Ende der bisherigen Fernbedienung auf das empfangende Ende der SeKi zeigt. (Abstand 2-5 cm)

Schritt 3

Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der SeKi Fernbedienung. Die LED leuchtet nun.

Schritt 4

Drücken Sie nun den entsprechenden Knopf auf der Originalfernbedienung. Bei korrektem Empfang leuchtet die LED für eine Sekunde und blinkt im Anschluss dreimal kurz.

Schritt 5

Um weitere Tasten zu lernen, wiederholen Sie die Schritte 3 + 4.

Schritt 6

Wenn alle Tasten programmiert wurden, drücken und lösen Sie zuerst die Taste „AV“ und anschließend die Taste „VOL-“ um den Lernvorgang abzuschließen.

Jetzt ist Ihre SeKi Easy Plus einsatzbereit.

Kopieren Sie Knopf für Knopf



**die Funktionen
der Originalfernbedienung**