

Benutzerhinweise für ZEVATRON LötKolben

Bei den ZEVATRON LötKolben in unterschiedlichen Ausführungen handelt es sich um empfindliche Elektrogeräte, welche nach Möglichkeit keinerlei mechanischer Belastungen ausgesetzt werden dürfen.

- 1.) Die Lötspitze muss auf beiden Seiten aus dem Heizkopf herausragen.
siehe Foto Nr. 2
- 2.) Mit der Klemmschraube wird die Lötspitze fixiert.
- 3.) Grundsätzlich müssen die Lötspitzen regelmäßig 1 mal täglich herausgenommen und die Lötspitzenaufnahme mit einer Rundbürste gereinigt werden.
- 4.) Der Durchmesser der Lötspitzen muss exakt zum inneren Durchmesser des Heizkopfes passen!
- 5.) Die Lötspitze muss genug Masse haben, um die Wärme aufzunehmen und abzugeben.
- 6.) **Der LötKolben darf niemals ohne Lötspitze betrieben werden.**

Foto 1



Foto 2

